

5 YEAR
GUARANTEE
AGAINST
DEFECTS

IN MATERIAL AND WORKMANSHIP

Vejledning for montering af **NK bremseskiver**

FØR MONTERING AF NYE BREMSESKIVER:



Hjulnavets kontaktflader rengøres, så alle aflejringer/rust fjernes.



Overfladen kontrolleres for ujævnheder med en retteskinne.



Hjulnavets kontaktflader kontrolleres for skævhed med et mikrometer ur (Maks. kast 0,03 mm.)

Det er vigtigt, at de nye bremseskiver monteres tørt på hjulnavet.



Anvend IKKE fedt/kobberpasta på kontaktfladerne mellem hjulnav og bremseskive.

Ved **standard, olierede bremseskiver** skal anti-korrosionsbeskyttelsen på bremseskiverne fjernes fuldstændigt. Anvend **NK Brake Cleaner** eller tilsvarende produkt.

Coatede bremseskiver er klar til montering.



Efter montering rengøres bremseskiven. Anvend **NK Brake Cleaner** eller tilsvarende produkt.

Det anbefales altid at skifte bremseskiver og -klodser samtidig.



TILKØRING AF NYE BREMSESKIVER:

Efter montering af nye bremseskiver/-klodser bør man de første 300 – 500 km så vidt muligt undgå kraftige/lange nedbremsninger og katastrofe-opbremsninger.

Nedbremsninger skal helst foretages med korte rolige bevægelser, så bremsefladerne på bremseskiver og -klodser kan tilpasse sig hinanden.